

MANUAL DE SERVICIO

LAVARROPAS AUTOMÁTICO
CARGA SUPERIOR
WHIRLPOOL
AWG 486

ÍNDICE

Código del Manual: **4801 729 37419** Lanzamiento del Producto: **Julio 1999**

Preparó	**Revisó**	**Aprobó**	**Vigencia**
Norberto Di Ferro	Gastón Etcheverry	Ing. Pablo Feresini	**02/10/00**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

6. Dimensiones:

a)	Alto	88	cm
b)	Ancho	40	cm
c)	Profundidad	60	cm

6. Peso:

Con embalaje	62	kg
Sin embalaje	59	kg

6. Especificaciones eléctricas:

a)	Tensión	230 ± 10 %	V
b)	Frecuencia	50	Hz
c)	Potencia conectada	1850	W
d)	Fusible	10	A

6. Tambor:

a)	Capacidad máxima de ropa	5	kg
b)	Velocidad máxima de lavado	55	rpm
c)	Velocidad máxima de centrifugado	830	rpm

6. Resistencia de calentamiento con fusible integrado:

a)	Tipo	Tubular de calentamiento	
b)	Tensión	220	V
c)	Potencia	1850	W

6. Bomba de desagote:

a)	Consumo nominal	40	W
b)	Capacidad	11.5	l/min
c)	Velocidad de rotación	3000	rpm

6. Motor:

a)	Tipo	MCA 45/64-148 IRA

6. Timer:

a)	Tipo	EC 4447

6. Termostato variable: de 0 a 90 °C

6. Presostato (sin ropa):


a)	Nivel de espuma	2 ± 1	l
b)	Nivel bajo	9 ± 1	l
c)	Nivel alto	22 ± 1	l
d)	Nivel de seguridad	25 ± 1	l

11. Identificación de los Switchs:


a) On /Off
b) ECO

12. Versión del Producto: 8537 486 41350

VISTA EXPLOSIVA



VISTA EXPLOSIVA



LISTADO DE COMPONENTES

Pos.	Código Service	Descripción
001 0	**1944019493**	Gabinete
002 0	**1944018975**	Puerta superior
010 0	**1944019601**	Marco interior
010 1	**1940478394**	Bandeja
012 0	**1931018304**	Kit carro
012 2	**1952878044**	Rueda carro
012 3	**1953268171**	Perno rueda carro
012 4	**1952878045**	Rueda posterior
012 5	**1949868976**	Manija carro
012 6	**1946279426**	Soporte
012 7	**1953078037**	Anillo carro
013 0	**1946248485**	Patín
022 0	**1944018976**	Panel lateral
025 0	**1944019651**	Base panel de control
041 0	**326013350**	Bisagra
041 1	**326013351**	Eje bisagra
053 0	**326013352**	Zócalo
061 0	**1946689041**	Contrapeso superior
061 1	**1946688978**	Contrapeso inferior
061 2	**1946688752**	Escuadra fijación contrapeso
080 0	**1952918054**	Amortiguador
100 0	**326013353**	Tapa superior completa
110 0	**1949878359**	Manija de puerta
121 0	**326013354**	Contrapuerta
130 0	**1953578144**	Pestillo
141 0	**1941878964**	Tapa interior plástica
143 0	**1945948602**	Armazón dispenser
200 0	**1941818342**	Cuba
201 0	**1944019606**	Platina conjunto
220 0	**1941818306**	Tambor
223 0	**1941849713**	Agitador
252 0	**1940449227**	Soporte
271 0	**1935818134**	Correa
272 0	**1952888118**	Polea tambor
272 1	**1953228263**	Buje polea
292 0	**1953268244**	Guarnición
301 0	**326013355**	Panel de control
303 0	**1949869853**	Manija conjunto
331 0	**1941258706**	Perilla timer
332 0	**1941028653**	Botón
337 0	**1941258708**	Perilla
343 3	**1952838131**	Cruz acoplamiento
401 0	**1936158141**	Motor
401 1	**1931088529**	Porta carbón conjunto
421 0	**1921838031**	Filtro antiinterferencia

LISTADO DE COMPONENTES

Pos.	Código Service	Descripción
430 0	**1936018203**	Bomba de desagote
451 0	**1925928459**	Resistencia
451 2	**1940449558**	Soporte
490 0	**1932118156**	Cable y ficha
501 0	**1928218679**	Timer
501 1	**1928168026**	Bobina tacométrica
521 0	**1921478406**	Unidad de control
554 0	**1928248071**	Termostato regulable
571 0	**1928128265**	Electroválvula
582 0	**326013356**	Presostato
620 0	**1927618265**	Interruptor
621 0	**1927328399**	Interruptor ON/OFF
633 0	**1927138287**	Cerradura de puerta
633 1	**1940478969**	Protección de seguridad
701 0	**1953028932**	Manguera de carga
702 0	**1953028351**	Tubo de presostato
710 0	**1945948613**	Marco interior cuba conjunto
711 0	**1941878965**	Tapa cuba 4 compartimentos
712 1	**1953598514**	Eje tapa
712 2	**1953598278**	Soporte
712 3	**1944019602**	Dispenser 4 compartimentos
717 0	**1932328009**	Funda cable distribuidor
717 1	**1946698972**	Leva timer
717 5	**1952838432**	Leva timer
753 0	**1953028811**	Cámara de aire
754 0	**1953028504**	Conexión
755 0	**1953048443**	Tubo antidesborde
760 0	**1936078363**	Tapa bomba de desagote
781 0	**0153027156**	Manguera de desagote
781 2	**1953268554**	Embudo
794 5	**1953058026**	Junta cámara de aire
794 6	**1953058031**	Guarnición
901 0	**1940118283**	Abrazadera
901 1	**1949268337**	Abrazadera
901 2	**1940118362**	Abrazadera
901 3	**1940118563**	Abrazadera
901 5	**1953538038**	Arandela
902 1	**1940118579**	Traba agitador
902 2	**1940478402**	Soporte unidad de control
902 5	**1940118572**	Tope
902 8	**1940478396**	Protección tubo antidesborde
903 2	**1940449431**	Soporte
903 3	**1949268338**	Clip cuba
903 5	**1940118585**	Fijación
903 7	**1949268381**	Resorte

LISTADO DE COMPONENTES

Pos.	Código Service	Descripción
903 9	**1940449688**	Soporte
910 0	**1950238231**	Tornillo
910 1	**1950218417**	Tornillo
910 5	**1950238265**	Tornillo
910 9	**1950238286**	Tornillo
911 0	**1950238235**	Tornillo
911 2	**1950218343**	Tornillo
911 3	**1950238233**	Tornillo
911 4	**1950238289**	Tornillo
911 5	**1950218202**	Tornillo
911 6	**1950238232**	Tornillo
912 0	**1950018108**	Tornillo
912 1	**1950218238**	Tornillo
912 7	**1950218209**	Tornillo
912 8	**1950218208**	Tornillo
913 1	**1950218206**	Tornillo
913 4	**1950218211**	Tornillo
914 0	**1953268363**	Fijación
914 1	**1950518283**	Tuerca
915 1	**2250510547**	Tuerca
923 0	**1953238095**	Arandela
923 5	**1953258107**	Arandela
923 6	**1953228763**	Arandela
923 7	**1953218174**	Arandela
931 2	**1949238084**	Resorte
931 3	**1949238085**	Resorte carro
932 3	**1949248131**	Resorte
934 0	**326013357**	Resorte tapa superior derecho
934 1	**326013358**	Resorte tapa superior izquierdo
941 0	**1952028029**	Rodamiento
941 1	**1952028026**	Rodamiento alta velocidad
951 0	**1953058029**	Guarnición rodamiento
953 0	**1932568041**	Junta
961 0	**1944019472**	Tapa plástica anclaje
962 2	**1946279336**	Protección motor
993 0	**326013359**	Codo manguera de desagote

CIRCUITO ELÉCTRICO





DIAGRAMA DE CABLEADO



COMPONENTES

CU Unidad de control
DPM Bomba de desagote
DSS Cerradura de puerta
FHE Resistencia de calentamiento
GLP Luz piloto (opcional)
IF Filtro antiinterferencia
LLS Switch de ½ carga
M Motor principal
MS Switch principal
PR Presostato

PREH Presostato nivel extra alto (seguridad)
PRH Presostato nivel alto
PRL Presostato nivel bajo
PRM Presostato detección de espuma
RSS Switch flot
SDP Selector de velocidad de centrifugado
TH Termostato manual
WV Electroválvula
TM Motor del timer
TIM Timer

DIAGRAMA DE IMPULSOS

